



## Lebensdauer und Verwendbarkeit von Lungenautomaten- Membranen und Ausatemventilscheiben

Die BGR 190\*- Benutzung von Atemschutzgeräten (ehemals ZH 1/701) sowie die vfdb- Richtlinie 0804\*\* geben für den Einsatz von Lungenautomaten - Membranen und Ausatemventilscheiben für Masken einen maximalen Zeitraum von 4 Jahren an. Dieser Zeitraum gilt, wenn eine Sichtprüfung nach jedem Gebrauch erfolgt.

Zusammen mit einer maximal möglichen Lagerzeit von 3 Jahren ergibt sich somit für die Lungenautomaten- Membranen und für die Ausatemventilscheiben für Masken eine Gesamtlebensdauer von 7 Jahren.

Dies gilt für alle Membranen und Ausatemventilscheiben, vorausgesetzt die Aufbewahrung erfolgt sorgsam gemäß DIN 7716 bzw. ISO 22230.

\* Berufsgenossenschaftliche Regel für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

\*\* Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e.V.

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

**Marco Hoffner**  
Technical Support

**INTERSPIRO** *Central Europe*

Werner von Siemens Str. 8  
D- 76694 Forst

Telefone: +49 (0)7251 803 0  
Telefax: +49 (0)7251 22 98  
Internet: <http://www.interspiro.de>